

一般乗合 (中型) 1 仕業				安統管	運管確認	係(作成者)	
乗務系統表				(2025年4月1日 改正)			
乗務記録		車両番号(プレート番号)		氏名			
本社前	池田BT	綾川駅	高松空港				
9:00	9:15	10:10	10:30				
本社前	池田BT	綾川駅	高松空港				
13:05	12:55	12:00	11:40 ※				
<p>※高松空港出発前にインフォメーションセンターに向かう。</p> <p>※インフォメーションセンターで『ANA533便』および『JAL477便』の到着予定時刻を確認。</p> <p>※上記の便のいずれかが11時55分以内の延着の場合 ⇒ 当該便の旅客がロビーに出てくるまで待つ。</p> <p>※上記の便のすべてが定刻・欠航・または11時55分を超えるの延着の場合 ⇒ 定刻(11:40)に出発する。</p> <p>※どちらの場合も必ずインフォメーションセンターに出発を伝えてから運行開始すること。</p> <p>(注意)到着予定時刻が 11時55分 の場合は 待ちます。</p> <p>(注意)延長は30分程度と見込んでいますが、航空機やお客様の状況に合わせて対応して下さい。</p>							
本社前	池田BT	綾川駅	高松空港				
15:00	15:15	16:10	16:30				
本社前	池田BT	綾川駅	高松空港				
18:55	18:45	17:50	17:30 ※				
<p>※高松空港出発前にインフォメーションセンターに向かう。</p> <p>※インフォメーションセンターで『ANA1622便』および『JAL483便』の到着予定時刻を確認。</p> <p>※上記の便のいずれかが17時45分以内の延着の場合 ⇒ 当該便の旅客がロビーに出てくるまで待つ。</p> <p>※上記の便のすべてが定刻・欠航・または17時45分を超えるの延着の場合 ⇒ 定刻(17:30)に出発する。</p> <p>※どちらの場合も必ずインフォメーションセンターに出発を伝えてから運行開始すること。</p> <p>(注意)到着予定時刻が 17時45分 の場合は 待ちます。</p> <p>(注意)延長は30分程度と見込んでいますが、航空機やお客様の状況に合わせて対応して下さい。</p>							
出社	退社	走行キロ	乗務時間	実働時間	拘束時間	超過時間	高速超勤
8:45	19:00	208.8	5:50	5:50	10:15	1:15	1:39
<p>指示事項</p> <p>両替用の予備金携行・運賃表掲出・金庫のない車両で運行する場合には、専用金庫を携行。</p> <p>高松空港出発前に必ずインフォメーションセンターに行き、発車時刻の判断・連絡をすること。</p> <p>判断に迷う場合は運行管理に相談すること。</p>							

一般乗合

2仕業

乗務系統表

(2025年4月1日 改正)

安統管

運管確認

係(作成者)

乗務記録

車両番号(プレート番号)

氏名

本社前
11:17

玄関前 池田BT 川口駅前 大歩危駅
11:21 11:25 11:48 12:06

秘境の湯 夢舞台
12:08 12:22 12:29

京上 久保
13:40 14:10 14:26

夢舞台
16:45 16:15 15:59

大歩危駅 秘境の湯
17:12 16:58 16:51

玄関前 池田BT 川口駅前
17:59 17:55 17:32 17:14

本社前
18:03

出社

退社

走行キロ

乗務時間

実働時間

拘束時間

超過時間

高速超勤

11:02

18:08

118.8

3:58

4:08

7:06

0:00

0:00

指示事項

祖谷線:祖谷セット携行

運行表に記載された停留所では必ず時刻を確認し、早発を防止すること。

一般乗合

3仕業

乗務系統表

(2025年4月1日 改正)

安統管

運管確認

係(作成者)

乗務記録

車両番号(プレート番号)

氏名

金庫交換

金庫交換

本社前	池田BT	池田ダム	ロープウェイ前	野呂内口
7:02	7:10	7:15	7:25	7:32
	池田BT			
	7:57	7:52	7:42	7:35
	池田BT		ロープウェイ前	
	8:05	8:10	8:20	
8:25			8:20	
本社前				
10:17				
玄関前	池田BT	川口駅前	大歩危駅	
10:21	10:25	10:48	11:06	
			秘境の湯	夢舞台
			11:08	11:22
				11:29
				京上
				11:40
				久保
				12:10
				12:26
				夢舞台
				14:55
				14:25
				14:09
			大歩危駅	秘境の湯
			15:32	15:18
				15:11
玄関前	池田BT	川口駅前		
16:19	16:15	15:52		15:34
本社前				
16:23				
本社前	池田BT	中西	西回り	白地
17:47	17:55	18:04		18:09
	池田BT	池田ダム		
	18:26	18:21		18:09
	池田BT	池田ダム	ロープウェイ前	
	18:40	18:45	18:55	
本社前				
19:03			18:58	

出社

退社

走行キロ

乗務時間

実働時間

拘束時間

超過時間

高速超勤

6:47

19:08

180.0

5:59

6:19

12:21

3:21

3:45

指示事項

本社下バス停は必ず一時停止して、テントの中を確認する事。

祖谷線:祖谷セット携行

運行表に記載された停留所では必ず時刻を確認し、早発を防止すること。

一般乗合

4仕業

乗務系統表

(2025年4月1日 改正)

安統管

運管確認

係(作成者)

乗務記録

車両番号(プレート番号)

氏名

本社前 池田BT 池田ダム 東回り 白地
6:59 7:07 7:12 7:24

本社前 7:46 7:38 7:29 7:24

本社前 池田BT 池田ダム 東回り 白地
9:39 9:47 9:52 10:04

池田BT 中西 10:04
10:18 10:09

池田BT 池田ダム ロープウェイ前
10:20 10:25 10:35

本社前 11:03 10:55 10:50 10:40

本社前 15:18 野呂内口
15:31

池田BT 池田ダム ロープウェイ前 15:31
15:53 15:48 15:38

池田BT 池田ダム ロープウェイ前
16:20 16:25 16:35

16:53 16:48 16:38

本社前 池田BT 池田ダム ロープウェイ前 野呂内口
17:50 17:55 18:05 18:12

18:25 18:12

出社

退社

走行キロ

乗務時間

実働時間

拘束時間

超過時間

高速超勤

6:44

18:30

102.4

3:18

3:44

11:46

2:46

3:10

指示事項

本社下バス停は必ず一時停止して、テントの中を確認する事。

運行表に記載された停留所では必ず時刻を確認し、早発を防止すること。

一般乗合

5仕業

乗務系統表

(2025年4月1日 改正)

安統管

運管確認

係(作成者)

乗務記録

車両番号(プレート番号)

氏名

本社前
5:32

久保
7:02

夢舞台

8:18 7:48 7:32

大歩危駅 秘境の湯

8:44 8:30 8:23

玄関前 池田BT 川口駅前
9:31 9:27 9:04 8:46

本社前
9:35

本社前
12:07

池田BT
12:15

中西
12:24

西回り

白地
12:29

12:46

12:41

12:29

池田BT
12:50

池田ダム
12:55

ロープウェイ前
13:05

野呂内口
13:12

本社前 池田BT
13:45 13:37

13:32

13:22

13:15

金庫交換

出社

退社

走行キロ

乗務時間

実働時間

拘束時間

超過時間

高速超勤

5:17

13:50

154.8

3:30

5:05

8:33

0:00

0:00

指示事項

本社下バス停は必ず一時停止して、テントの中を確認する事。

祖谷線:祖谷線セット携行

運行表に記載された停留所では必ず時刻を確認し、早発を防止すること。

一般乗合 (大型) 6仕業				安統管	運管確認	係(作成者)	
乗務系統表				(2025年4月1日 改正)			
乗務記録		車両番号(プレート番号)		氏名			
本社前	池田BT	綾川駅	高松空港				
10:30	10:45	11:40	12:00				
本社前	池田BT	綾川駅	高松空港				
14:25	14:15	13:20	13:00 ※				
<p>※高松空港出発前にインフォメーションセンターに向かう。</p> <p>※インフォメーションセンターで『JAL479便』および『ANA535便』の到着予定時刻を確認。</p> <p>※上記の便のいずれかが13時15分以内の延着の場合 → 当該便の旅客がロビーに出てくるまで待つ。</p> <p>※上記の便のすべてが定刻・欠航・または13時15分を超えるの延着の場合 → 定刻(13:00)に出発する。</p> <p>※どちらの場合も必ずインフォメーションセンターに出発を伝えてから運行開始すること。</p> <p>(注意)到着予定時刻が13時15分の場合は待ちます。</p> <p>(注意)延長は30分程度と見込んでいますが、航空機やお客様の状況に合わせて対応して下さい。</p>							
本社前	池田BT	綾川駅	高松空港				
17:00	17:15	18:10	18:30				
本社前	池田BT	綾川駅	高松空港				
21:25	21:15	20:20	20:00 ※				
<p>※高松空港出発前にインフォメーションセンターに向かう。</p> <p>※インフォメーションセンターで『ANA537便』および『JAL485便』の到着予定時刻を確認。</p> <p>※上記の便のいずれかが20時15分以内の延着の場合 → 当該便の旅客がロビーに出てくるまで待つ。</p> <p>※上記の便のすべてが定刻・欠航・または20時15分を超えるの延着の場合 → 定刻(20:00)に出発する。</p> <p>※どちらの場合も必ずインフォメーションセンターに出発を伝えてから運行開始すること。</p> <p>(注意)到着予定時刻が20時15分の場合は待ちます。</p> <p>(注意)延長は30分程度と見込んでいますが、航空機やお客様の状況に合わせて対応して下さい。</p>							
出社	退社	走行キロ	乗務時間	実働時間	拘束時間	超過時間	高速超勤
10:15	21:30	208.8	5:50	5:50	11:15	2:15	2:39
<p>指示事項</p> <p>両替用の予備金携行・運賃表掲出・金庫のない車両で運行する場合には、専用金庫を携行。</p> <p>高松空港出発前に必ずインフォメーションセンターに行き、発車時刻の判断・連絡をすること。</p> <p>判断に迷う場合は運行管理に相談すること。</p>							

一般乗合

7仕業

乗務系統表

(2025年4月1日 改正)

安統管

運管確認

係(作成者)

乗務記録

車両番号(プレート番号)

氏名

本社前
14:02

玄関前 池田BT 川口駅前 大歩危駅
14:06 14:10 14:33 14:51

ヤマト運輸
接 続

西祖谷中学
14:53 14:57

ヤマト運輸
接 続

夢舞台
15:02 15:19

ヤマト運輸
接 続

和田上
15:24 15:45

京上 久保
15:50 15:59 16:15

ヤマト運輸
接 続

夢舞台
17:12

16:37

平家屋敷
17:46 17:31

(回送)

大歩危駅
17:57 17:51

玄関前 池田BT 川口駅前
18:44 18:40 18:17 17:59

本社前
18:48

ヤマト運輸
接 続

出社

退社

走行キロ

乗務時間

実働時間

拘束時間

超過時間

高速超勤

13:47

18:53

118.8

3:00

3:45

5:06

0:00

0:00

指示事項

祖谷線:祖谷セット携行

運行表に記載された停留所では必ず時刻を確認し、早発を防止すること。

一般乗合

8仕業

乗務系統表

(2025年4月1日 改正)

安統管

運管確認

係(作成者)

乗務記録

車両番号(プレート番号)

氏名

本社前 大歩危峡
9:04 9:41

10:01	大歩危駅前	10:05	H秘境の湯	夢舞台		
	10:07		10:21		10:28	祖谷温泉
				10:35		10:49
	大歩危駅前		H秘境の湯	11:06		10:52
大歩危峡	11:34		11:20		11:13	
	11:40		11:36			
	大歩危駅前					
	13:04	13:08	H秘境の湯	夢舞台		
	13:10		13:24		13:31	祖谷温泉
				13:38		13:52
					祖谷温泉前	
	大歩危駅前		H秘境の湯	14:09		13:55
大歩危峡	14:37		14:23		14:16	
	14:43		14:39			
	大歩危駅前					
	16:02	16:06	H秘境の湯	祖谷温泉前		
	16:08		16:22		16:34	
	大歩危峡	17:03		16:49		16:37
	17:09		17:05			

本社前
18:06 17:29

出社	退社	走行キロ	乗務時間	実働時間	拘束時間	超過時間	高速超勤
8:49	18:11	169.0	3:36	4:50	9:22	0:22	0:46

指示事項

祖谷線:祖谷線セット携行

運行表に記載された停留所では必ず時刻を確認し、早発を防止すること。

一般乗合

9仕業

乗務系統表

(2025年4月1日 改正)

安統管

運管確認

係(作成者)

乗務記録

車両番号(プレート番号)

氏名

本社前
8:07

玄関前 池田BT 川口駅前 大歩危駅
8:11 8:15 8:38 8:56

秘境の湯 夢舞台
8:58 9:12 9:19

京上 久保
9:30 10:00 10:16

夢舞台
12:55 12:25 12:09

大歩危駅 秘境の湯
13:32 13:18 13:11

玄関前 池田BT 川口駅前
14:19 14:15 13:52 13:34

本社前
14:24

本社前
16:17

玄関前 池田BT 川口駅前 大歩危駅
16:21 16:25 16:48 17:06

秘境の湯 夢舞台
17:08 17:22 17:29

本社前
18:34

17:34

出社

退社

走行キロ

乗務時間

実働時間

拘束時間

超過時間

高速超勤

7:52

18:39

195.4

5:04

6:19

10:47

1:47

2:11

指示事項

祖谷線:祖谷線セット携行

運行表に記載された停留所では必ず時刻を確認し、早発を防止すること。

一般乗合 (大型) 10仕様 乗務系統表 (2025年4月1日 改正)	安統管	運管確認	係(作成者)

乗務記録	車両番号(プレート番号)	氏名

本社前	池田BT	綾川駅	高松空港
7:00	7:15	8:10	8:30

本社前	池田BT	綾川駅	高松空港
10:55	10:45	9:50	9:30 ※

※高松空港出発前にインフォメーションセンターに向かう。
 ※インフォメーションセンターで『ANA531』『JJP449便』『JAL475便』の到着予定時刻を確認。
 ※上記の便のいずれかが9時45分以内の延着の場合 ⇒ 当該便の旅客がロビーに出てくるまで待つ。
 ※上記の便のすべてが定刻・欠航・または9時45分を超えるの延着の場合 ⇒ 定刻(9:30)に出発する。
 ※どちらの場合も必ずインフォメーションセンターに出発を伝えてから運行開始すること。

(注意)到着予定時刻が9時45分の場合は待ちます。
 (注意)延長は30分程度と見込んでいますが、航空機やお客様の状況に合わせて対応して下さい。

本社前	池田BT	綾川駅	高松空港
13:00	13:15	14:10	14:30

本社前	池田BT	綾川駅	高松空港
16:55	16:45	15:50	15:30 ※

※高松空港出発前にインフォメーションセンターに向かう。
 ※インフォメーションセンターで『JAL481便』および『ANA997便』の到着予定時刻を確認。
 ※上記の便のいずれかが15時45分以内の延着の場合 ⇒ 当該便の旅客がロビーに出てくるまで待つ。
 ※上記の便のすべてが定刻・欠航・または15時45分を超えるの延着の場合 ⇒ 定刻(15:30)に出発する。
 ※どちらの場合も必ずインフォメーションセンターに出発を伝えてから運行開始すること。

(注意)到着予定時刻が15時45分の場合は待ちます。
 (注意)延長は30分程度と見込んでいますが、航空機やお客様の状況に合わせて対応して下さい。

出社	退社	走行キロ	乗務時間	実働時間	拘束時間	超過時間	高速超勤
6:45	17:00	208.8	5:50	5:50	10:15	1:15	1:39

指示事項
 両替用の予備金携行・運賃表掲出・金庫のない車両で運行する場合には、専用金庫を携行。
 高松空港出発前に必ずインフォメーションセンターに行き、発車時刻の判断・連絡をすること。
 判断に迷う場合は運行管理に相談すること。

大阪線 乗務系統表	大阪 1 仕業 (2020, 3, 18, 改正)	安統管	運行管理	係(作成者)
		乗務記録	(乗務月日)	年 月 日

車番	氏名	印
----	----	---

(出社 5:20)			
四交本社前	5:35	四交本社前	↑ 18:44
阿波池田BT着 (15分休憩)発	5:45 6:00	阿波池田BT	18:39
三好	6:10	三好	18:29
美馬	6:26	美馬	18:13
脇町	6:38	脇町	18:01
阿波	6:42	阿波	17:57
土成	6:57	土成	17:42
上板	7:04	上板	17:35
道の駅いたの	7:15	道の駅いたの	17:24
板野	7:17	板野	17:22
鳴門西	7:21	鳴門西	17:18
室津PA着 (15分休憩)発	8:01 8:16	室津PA発 (15分休憩)着	16:38 16:23
USJ	9:25	大阪梅田	14:50
大阪梅田	10:00	大阪梅田	14:40
新大阪	10:10	新大阪	14:30
(回送)		(回送)	14:10
新大阪駐機場	↓ 10:15	新大阪駐機場	14:05

(退社 18:59)	(高速)	(一般)
全日 438.5 Km	5:03 分	4:39 分

指示事項	○ 室津 PA休憩時電話点呼を必ず受けること。休憩時間は確実に取得してください。
	○ 阿波池田BT・室津PAで設定されている休憩時間は確実に確保してください。 (1回10分以上、合計30分)
備考	○ 運行時間・運行速度を、厳守すること。
	○ ETCは専用の物を使用してください。バスをのりかえる際はカードの交換も忘れずに！
	○ デジタコ記録用のSDカードを必ず装着してください。エラーの場合は運行管理へ連絡！
	○ 新大阪に行く前に 阪急三番街で到着報告をする事。
	○ 新大阪へのお客様が居ない時は駐機場へ直接向かってまかまいません。(車内確認の事)
	○ 緊急時、その他連絡が必要な場合は阪急観光バス(株)の運行管理に電話をすること。 (TEL 06-4862-6274 ※マル秘なので、電話番号をお客様に伝えてはいけません。)

備考	新大阪駐機場停車位置「7」番 地図を確認し、必ず守って下さい	乗務料	終	料
			始	料
			差引	料

大阪線 乗務系統表	大阪 2 仕業 (2020, 3, 18, 改正)	安統管	運行管理	係(作成者)
乗務記録 (乗務月日)		年	月	日

車番	氏名	印
----	----	---

(出社 7:50)			
四交本社前	8:05	四交本社前	↑ 21:35
阿波池田BT着 (15分休憩)発	8:15	阿波池田BT	21:30
三好	8:30	三好	21:20
美馬	8:40	美馬	21:04
脇町	8:56	脇町	20:52
阿波	9:08	阿波	20:48
土成	9:12	土成	20:33
上板	9:27	上板	20:26
道の駅いたの	9:34	道の駅いたの	20:15
板野	9:45	板野	20:13
鳴門西	9:47	鳴門西	20:09
室津PA着 (15分休憩)発	9:51	室津PA発 (15分休憩)着	19:29
	10:31	USJ	19:14
	10:46	大阪梅田発	18:05
大阪梅田		大阪梅田着	17:30
新大阪	12:19	新大阪発	17:20
	12:29	新大阪着 (休15分・改5分)	17:10
(回送)		(回送)	16:50
新大阪駐機場	12:34	新大阪駐機場	16:45
(退社 21:50)	(高速)	(一般)	
全日	438.5 Km	5:24 分	5:00 分

- 指示事項
- 室津 PA休憩時電話点呼を必ず受けること。休憩時間は確実に取得してください。
 - 阿波池田BT・室津PAで設定されている休憩時間は確実に確保してください。
(1回10分以上、合計30分)
 - 運行時間・運行速度を、厳守すること。
 - ETCは専用の物を使用してください。バスをのりかえる際はカードの交換も忘れずに!
 - デジタコ記録用のSDカードを必ず装着してください。エラーの場合は運行管理へ連絡!
 - 新大阪に行く前に 阪急三番街で到着報告をする事。
 - 新大阪へのお客様が居ない時は駐機場へ直接向かってかまいません。(車内確認の事)
 - 緊急時、その他連絡が必要な場合は阪急観光バス(株)の運行管理に電話をすること。
(TEL 06-4862-6274 ※マル秘なので、電話番号をお客様に伝えてはいけません。)

備考	新大阪駐機場停車位置「9」番 地図を確認し、必ず守って下さい	乗務	終	料
		乗務	始	料
		乗務	差引	料

大阪線 乗務系統表	大阪 3 仕業 (2020, 3, 18, 改正)	安統管	運行管理	係(作成者)
		乗務記録	(乗務月日)	年 月 日

車番	氏名	印
----	----	---

(出社 9:50)			
四交本社前	10:05	四交本社前	23:35
阿波池田BT着	10:15	阿波池田BT	23:30
(15分休憩)発	10:30	三好	23:20
三好	10:40	美馬	23:04
美馬	10:56	脇町	22:52
脇町	11:08	阿波	22:48
阿波	11:12	土成	22:33
土成	11:27	上板	22:26
上板	11:34	道の駅いたの	22:15
道の駅いたの	11:45	板野	22:13
板野	11:47	鳴門西	22:09
鳴門西	11:51	室津PA ^A 発	21:29
室津PA ^A 着	12:31	(15分休憩)着	21:14
(15分休憩)発	12:46	USJ	20:05
		大阪梅田発	19:30
大阪梅田	14:19	着	19:20
新大阪	14:29	新大阪発	19:10
		(休15分・改5分)着	18:50
新大阪駐機場	14:34	新大阪駐機場	18:45
(退社 23:50)	(高速)	(一般)	
全日	438.5 Km	5:24 分	5:00 分

指 示 事 項	○ 室津 PA休憩時電話点呼を必ず受けること。休憩時間は確実に取得してください。		
	○ 阿波池田BT・室津PAで設定されている休憩時間は確実に確保してください。 (1回10分以上、合計30分)		
備 考	○ 運行時間・運行速度を、厳守すること。		
	○ ETCは専用の物を使用してください。バスをのりかえる際はカードの交換も忘れずに！		
	○ デジタコ記録用のSDカードを必ず装着してください。エラーの場合は運行管理へ連絡！		
	○ 新大阪に行く前に 阪急三番街で到着報告をする事。		
	○ 新大阪へのお客様が居ない時は駐機場へ直接向かってかまいません。(車内確認の事)		
	○ 緊急時、その他連絡が必要な場合は阪急観光バス(株)の運行管理に電話をすること。 (TEL 06-4862-6274 ※マル秘なので、電話番号をお客様に伝えてはいけません。)		
新大阪駐機場停車位置「8」番 地図を確認し、必ず守って下さい	乗務料	終	料
		始	料
		差引	料

神戸線 乗務系統表		神戸1仕業 (2024, 7, 13, 改正)		安統管	運行管理	係(作成者)
乗務記録 (乗務月日)		年 月 日				
車番		氏名		印		
(出社 7:05)						
四交本社前 阿波池田BT 三好 美馬 脇町 阿波 土成 上板 道の駅いたの 板野		7:20 7:30 7:40 7:56 8:08 8:12 8:27 8:34 8:45 8:47		四交本社前 阿波池田BT 三好 美馬 脇町 阿波 土成 上板 道の駅いたの 板野		20:01 19:56 19:46 19:30 19:18 19:14 18:59 18:52 18:41 18:39
高速鳴門 高速舞子 神戸三宮 (回送)		9:01 10:01 10:31		高速鳴門 高速舞子 神戸三宮 (回送)		18:25 17:35 17:05
神姫バス 中央南(営) ※到着後、電話点呼を実施 (退社 20:16) (高速)		10:51 (高速)		神姫バス 中央南(営) ※出発前、電話点呼を実施 (一般)		16:35 (一般)
全日		377.4 Km		0:00 分		0:00 分
<ul style="list-style-type: none"> ○ 運行時間・運行速度を、厳守すること。 ○ ETCは専用の物を使用してください。バスをのりかえる際はカードの交換も忘れずに！ ○ 神戸三宮より神戸市営バス中央南営業所(旧 神姫バス神戸営業所)へ回送・休憩。 ○ デジタコ記録用のSDカードを必ず装着してください。エラーの場合は運行管理へ連絡！ ○ 神姫バス中央南営業所 到着時に電話点呼を受ける事。(アルコールチェック必要) ○ 神姫バス中央南営業所 出発前に電話点呼を受ける事。(アルコールチェック必要) 						
		乗務料	終	料		
			始	料		
			差引	料		

神戸線 乗務系統表	神戸3仕業 (2022, 10, 8, 改正)	安統管	運行管理	係(作成者)
乗務記録 (乗務月日)		年	月	日

車番		氏名		印
----	--	----	--	---

(出社 16:35)	
四国交通本社車庫 (回送)	16:50
阿波池田BT着	17:00
阿波池田BT発	17:10
三好	17:20
美馬	17:36
脇町	17:48
阿波	17:52
土成	18:07
上板	18:14
道の駅いたの	18:25
板野	18:27
高速鳴門	18:41
アオアヲナルトリゾート	18:47
室津PA発 (10分休憩)着	19:31
高速舞子	19:58
神戸三宮	20:28
(回送)	
神姫バス 中央南(営)	20:48

(退社 21:03)	(高速)	(一般)
全日 194.1 Km	0:00 分	0:00 分

- 運行時間・運行速度を、厳守すること。
- ETCは専用の物を使用してください。バスをのりかえる際はカードの交換も忘れずに！
- 座席表は本社で受け取り。変更がある場合はバスターミナルで再度渡します。
- 阿波池田BT・室津PAで設定されている休憩時間は必ず取得する事(短縮厳禁！)
- アオアヲナルトリゾート前降車のお客様がおられない場合は鳴門北IC直進可能
降ろし忘れがないよう放送・マイクアナウンスで厳重に確認してください。
- 神戸宿泊は配布のマニュアルを参照の上、丁寧に利用してください。

乗務料	終	料
	始	料
	差引	料

神戸線 乗務系統表 乗務記録	神戸4仕業 (2022, 10, 8, 改正) (乗務月日) 年 月 日	安統管	運行管理	係(作成者)

車番		氏名		印
----	--	----	--	---

(出社 6:35)	
神姫バス 中央南(営)	6:50
(回 送)	
神戸三宮着	7:10
神戸三宮発	7:25
高速舞子	7:55
室津PA発	8:13
(10分休憩) 着	8:23
アオアヲナルトリゾート	8:53
高速鳴門	9:12
板野	9:26
道の駅いたの	9:28
上板	9:39
土成	9:46
阿波	10:01
脇町	10:05
美馬	10:17
三好	10:33
阿波池田BT	10:43
(回 送)	
四国交通本社車庫	10:53

(退社 11:08)	(高速)	(一般)
全日	194.1 Km	0:00 分
		0:00 分

○ 運行時間・運行速度を、厳守すること。
 ○ ETCは専用の物を使用してください。バスをのりかえる際はカードの交換も忘れずに！
 ○ 座席表は神戸三宮で受け取り。
 ○ 神姫BT・室津PAで設定されている休憩時間は必ず取得する事(短縮厳禁！)

乗務料	終	料
	始	料
	差引	料